## USB 驱动程序安装指南

我们网站提供了 2 个 USB 驱动程序的版本,分别是: *CP210x\_Windows\_Driver\_v6.7.6.zip* 适用于 *CP210x\_Windows\_Driver\_v10.1.3.zip* 适用于

适用于 Windows XP/Windows 7/8 等旧系统 适用于 Windows 10

1. 打开驱动程序压缩包(zip),如果是 64 位操作系统运行 *CP210xVCPInstaller\_x64.exe*,其他系统运行 *CP210xVCPInstaller\_x86.exe*,然后按照提示完成安装即可。

interaction in the second state of the second				_		×
文件(F) 命令(C) 工具(S) 收藏夹(O) 选项(N) 帮助(H)						
「読加 解圧到 測试 直看 删除 直找 向导     「	<ol> <li>信息</li> <li>扫描</li> </ol>	病毒 注释	自解压格式			
↑ CP210x_Windows_Driver_v10.1.3.zip\CP210x_Universal_W	indows_Driver	- ZIP 压缩文件	, 解包大小为 2,280,19	2 字节		~
名称	大小	压缩后大小	类型	修改时间	CRC32	
			文件夹			
<mark>x</mark> 86	79,608	40,646	文件夹	2018/5/30 2:03		
x64	92,928	46,881	文件夹	2018/5/30 2:03		
arm	73,464	40,411	文件夹	2018/5/30 2:03		
SLAB_License_Agreement_VCP_Windows.txt	8,371	3,232	文本文档	2016/4/27 22	19FFFBBA	
🔊 silabser.inf	10,022	1,724	安装信息	2018/5/25 2:16	7B353EB8	
ilabser.cat	12,268	6,255	安全目录	2018/5/25 2:16	3DC899	
dpinst.xml	11,569	420	XML 文档	2018/5/8 5:46	152059FB	
CP210xVCPInstaller_x86.exe	924,416	316,341	应用程序	2018/5/8 6:05	589027F4	
CP210xVCPInstaller_x64.exe	1,049,856	325,994	应用程序	2018/5/8 6:05	EAA5BEF2	
CP210x_Universal_Windows_Driver_ReleaseNotes.txt	17,690	5,931	文本文档	2018/5/30 1:53	9A053E40	
	总论	+ 3 文件夹, 7 ;	文件, 2,280,192 字节			





CP210x USB to UART Bridge Driver Installer							
	Completing the Installation of the CP210x USB to UART Bridge Driver						
	此计算机上成功地安装了此驱动程序。						
	现在您可以将设备连接到此计算机。如果此设备附有说明, 请先阅读。						
	[						
	驱动程序名	状态					
	✓Silicon Laboratori	可以使用了					
	< 上一步(B)	完成取消					

 2. 安装完成后,把USB 适配器插入USB□,等待硬件安装完成后,依次点击"我的电脑(右键)->属性 -> 设备管理器 -> 端□(COM 和 LPT)",找到 Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COMX), 这就是 USB 适配器对应的端□号,请记住这个编号,在使用软件时需要选择这个端□,如下图所示:

La 设备管理器	_	×
文件(E) 操作(A) 查看(V) 帮助(H)		
V 🛃 EAGLE-PC		^
> 🦏 IDE ATA/ATAPI 控制器		
> 🚽 Jungo		
> 📃 便携设备		
> 🔲 处理器		
> 🔜 磁盘驱动器		
> 🎥 存储控制器		
> 💼 打印队列		
> 💼 打印机		
✓ 算 端□ (COM 和 LPT)		
Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM3)		
💭 打印机端口 (LPT1)		
📮 通信端口 (COM1)		
> 💻 计算机		
> 🛄 监视器		
> 🔤 鏈盘		